

**MUREXIN**

[www.murexin.com](http://www.murexin.com)

MUREXIN  
Verbund-  
abdichtung  
**Plus**

MUREXIN. Das hält.

## Untenstehend finden Sie gerne die aktualisierte und freigegebene Ausführung der **Verbundabdichtung Plus:**

Der Untergrund muss trocken, frostfest, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Trennmitteln, losen Teilen sein, und den geltenden technischen nationalen und europäischen Richtlinien, sowie den allgemeinen anerkannten Regeln des Fachs entsprechen.

- Untergrund (saugfähiger Estrich) mit Tiefengrund **LF 15** im Mischungsverhältnis 1:2 mit Wasser verdünnt grundieren.
- Die Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn **AE 100** mit Flüssigfolie **2 KS** (oder alternativ Profi Dichtfolie Schnell **Maximo PSM 1K**) möglichst blasenfrei auf den Untergrund verkleben (je nach Rauigkeit des Untergrundes die Zahnung 4, 5 oder 6 mm verwenden).
- Bei einer Überlappung von mind. 5 cm sind diese Überstände mit Flüssigfolie **2 KS** (alternativ Profi Dichtfolie Schnell **Maximo PSM 1K**, Spezialklebstoff **X-Bond MS-K88** express oder Spezialdichtstoff **X-Bond MS-D81**) zu verkleben.
- Bei einer Stoß-an-Stoß-Ausführung ist der Übergangsbereich mit dem Murexin Dichtband **DB 60** oder **DB 70** zu verkleben und mit Flüssigfolie **2 KS** (alternativ Profi Dichtfolie Schnell **Maximo PSM 1K**, Spezialklebstoff **X-Bond MS-K88** express oder Spezialdichtstoff **X-Bond MS-D81**) zu überarbeiten.
- Im Wand- und Bodenichsenbereich ist das Murexin Dichtband **DB 60** oder **DB 70** mit den im System dazugehörigen Innen- und Außenecken fachgerecht einzuarbeiten.

