

Reinigung und Pflege für Ihren Boden:

MUREXIN Erstpflege – Unterhalts- und Grundreinigung.

Dabei gilt:

- Frisch geölte Böden erst nach 24 Stunden belasten
- In der ersten Woche keine Teppiche legen. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände nach der Erstpflege vorsichtig einbringen.
- Volle Beanspruchung des Holzbodens nach 7 – 10 Tagen.
- Gehen Sie beim Reinigen von Parkettböden sparsam mit Wasser um. Achten Sie darauf, verschüttete Flüssigkeiten sofort aufzuwischen, da sonst der Boden durch das Wasser zu quellen beginnt.
- Vermeiden Sie Wachse, Essig- und Allzweckreiniger, da diese den Boden matt werden lassen.
- Sand, Schmutz oder Kieselsteine sollten sich nicht ansammeln. Staubsaugen oder fegen Sie Ihre Böden einmal wöchentlich.
- Legen Sie Matten oder Teppiche in den Türingang und in stark begangene Bereiche, um Sand und Steinchen einzufangen.
- Kleben Sie Filzgleiter unter Ihre Möbel.

Wichtiger Hinweis: Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Durch Feuchteänderung quillt bzw. schwindet das Holz, wodurch Fugen im Holzboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18 °C – 20 °C mit einer rel. Luftfeuchte von 50 - 60 %.

Die richtige Pflege und Reinigung von geölten Holzböden

Die Reinigung und Pflege der geölten Oberfläche – und damit des Holzes ist für die Haltbarkeit und Schönheit Ihres Holzfußbodens ausschlaggebend. Mit den richtigen Produkten kann dies die Lebenserwartung ihres Fußbodens wesentlich verlängern. Reinigen Sie Ihren Holzboden, um ihn für die Pflege vorzubereiten:

A. Werkseitig vorgeölte Holzböden:

- Werkseitig vorgeölte Holzböden sind mit Murexin Aqua Pflegeöl AP 90 erstzubehandeln.
- Die laufende Unterhaltspflege hat ausschließlich mit Murexin Naturholzbodenseife HS 92 und Murexin Wischmop zu erfolgen.
- Je nach Nutzung hat die Grundreinigung mit Murexin Parkett Grundreiniger AP 10 zu erfolgen, die anschließende Erstpflege wieder mit Murexin Aqua Pflegeöl AP 90.
- Bei regelmäßig erfolgter Unterhaltspflege mit Murexin Naturholzseife HS 92 ist ein Nachölen von der jeweiligen Nutzung abhängig.

B. Erstbehandlung von Rohholzböden:

- Auf unbehandeltem Holz ist ein 2-maliger Auftrag von Murexin Naturöl NP 90 und Naturöl NP 90 Colour erforderlich.
- Murexin Naturöl NP 90 und Naturöl NP 90 Colour sind mit Aqua Nanolack NT 100 nach kompletter Austrocknung nach frühestens 12 Stunden überlackierbar.
- Pflege auf Murexin Naturöl NP 90: Naturholzbodenseife HS 92 nach frühestens 7 Tagen mit Murexin Wischmop.
- Pflege auf MUREXIN Aqua Nanolack NT 100: Aqua Parkett Vollpflege AP 20 nach frühestens 48 Stunden.

